



## PÁROVÁNÍ

1. Zmáčkněte **párovací tlačítko** ovladače GENIUX a **držte** jej po dobu zhruba **3 sekund**. Uvolněte jej ihned, jakmile začne kontrolka blikat (bliká jednou za sekundu)
  2. Pouze jednou **zmáčkněte vypínač**. Poté kontrolka ovladače zhasne, to znamená, že jsou zařízení spárovaná.
  3. Vypínač je připraven k použití. Stisknutím tlačítka osvětlení zapnete a opětovným stisknutím stejného tlačítka osvětlení vypnete.
- Pokud potřebujete spárovat více vypínačů Geniux, opakujte předchozí kroky. Maximálně lze spárovat 10 vypínačů Geniux.
  - Pokud k ovladači zatím nemáte připojeno svítidlo, jeho správnou funkci si můžete ověřit pomocí kontrolky, která svítí v režimu zapnuto.
  - Pokud spárovaný ovladač podporuje funkci **stmívání**, **dlouhým stisknutím** tlačítka **budete** plynule **intenzitu osvětlení snižovat a zvyšovat**. Opětovným dlouhým stisknutím se obrátí směr změny intenzity.

### 1A



### 1B



### 2

